

## Montageanleitung: Brodit 804794

Left mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende unter dem Lüftungsgitter drücken.
2. Das untere Kante des ProClip in den Spalt drücken, gleichzeitig den ProClip nach vorne klappen.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Lüftungsgitter reingeh.
4. ProClip ist montiert.