

Montageanleitung: Brodit 804803

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

2. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

4. ProClip ist montiert.