

Montageanleitung: Brodit 804818

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig anziehen. Bitte beachten das kleine Teil der A-Säule, der ProClip ist direkt darunter installiert zu werden. Die obere Kante am unteren Ende des ProClip bei dem Pfeil, wie im Bild gezeigt wird, anordnen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.