

Montageanleitung: Brodit 804851

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am kurzen Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante um die A-Säule festhaken.

3. Das lange Ende des ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.