

Montageanleitung: Brodit 804858

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken und die angewinkelte Kante am oberen Ende um die A-Säule festhaken.

3. Oben am oberen Ende des ProClip Richtung A-Säule drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

4. ProClip ist montiert.