

Montageanleitung: Brodit 804891

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Schieben Sie das dünne Ende des beiliegenden Gap Opener (Spaltöffner) in den Spalt unterhalb der Lüftungöffnung, um die Lücke zu erweitern. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie die untere schräge Kante des ProClip in den Spalt neben dem Gap Opener (Spaltöffner).

2. Drücken Sie von unten gegen den ProClip, damit die Kante in die Lüftungsöffnung passt.

3. Drücken Sie fest auf dem ProClip, damit das Klebeband wirklich fest klebt. Entfernen Sie den Gap Opener (Spaltöffner).

4. Der ProClip ist nun montiert.