

Montageanleitung: Brodit 804905

Left mount



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Das dünne Ende des beiliegenden Gap Opener in den unteren Spalt zwischen der Platte um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett schieben, um die Lücke zu erweitern. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie vorsichtig den abgewinkelten unteren Teil des ProClip in den Spalt neben dem Gap Opener.

2. . Entfernen Sie den Gap Opener. Schieben Sie den Gap Opener in den oberen Spalt zwischen der Platte um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach vorne, um die angewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt neben den Gap Opener zu platzieren.

3. Drücken Sie fest auf dem ProClip, damit das Klebeband wirklich fest klebt. Entfernen Sie den Gap Opener.

4. Der ProClip ist nun montiert.