

Montageanleitung: Brodit 804934

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die abgewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen der linken Lautsprecherkonsole und der Nummernplakette.

2. Ziehen/biegen Sie das untere Ende des ProClip zu sich und haken es über dem Lüftungsschlitzein.

3. Der ProClip ist montiert.

4. Der ProClip ist montiert.