

Montageanleitung: Brodit 805002

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken,
3. Den ProClip nach oben + vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.
4. ProClip ist montiert.