

Montageanleitung: Brodit 805011

Left mount, Low

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere Kante unter dem Lüftungsgitter festhakt.
3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am unteren Ende um den Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.