

Montageanleitung: Brodit 805031

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Kante des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach oben/links drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.