

Montageanleitung: Brodit 805078

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die Ausschnitte beachten.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt reingeht. Den ProClip seitwärts justieren, so dass sich die Ausschnitte richtig im Platz sitzen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt über den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.