

Montageanleitung: Brodit 805080

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.
2. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der ProClip richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.