

Montageanleitung: Brodit 805090

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Bechenhalter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die s-förmigen Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Die angewinkelte Kante am obere Ende des ProClip um die Kante des Armaturenbretts festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.