

Montageanleitung: Brodit 805147

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Gummidichtung und der A-Säule drücken.
2. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.
3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt.
4. ProClip ist montiert.