

Montageanleitung: Brodit 805210

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.