

Montageanleitung: Brodit 805256

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken.

3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der A-Säule und der Windschutzscheibe festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.