

Montageanleitung: Brodit 805276

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip unter der Gummidichtung an der A-Säule drücken.
2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne und oben drücken, und die angewinkelte rechte Kante um die A-Säule festhaken.
3. Die rechte Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig um die A-Säule festhakt.
4. ProClip ist montiert.