

Montageanleitung: Brodit 805284

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters an der A-Säule platzieren.
2. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die angewinkelte linke Kante in das Lüftungsgitters festhakt und das rechte Ende um das A-Säule festhakt.
3. Oben am rechten Ende des ProClip nach vorne/unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig um der A-Säule festhakt.
4. ProClip ist montiert.