

Montageanleitung: Brodit 805294

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Das rechte Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Das rechte Ende des ProClip andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz festhakt.

4. ProClip ist montiert.