

## Montageanleitung: Brodit 805298

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.

2. Die abgerundete Kante am linken Ende des ProClip um die A-Säule festhaken.

3. Das rechte Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Das rechte Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.