


Montageanleitung: Brodit 805304

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt oben am Armaturenbrett, zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter, drücken.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Die obere Kante ganz in den Spalt drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.