

Montageanleitung: Brodit 805305

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der A-Säule und der Gummidichtung drücken und um die A-Säule festhaken.
3. Den ProClip nach vorne/links drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um die A-Säule festhakt.
4. ProClip ist montiert.