

Montageanleitung: Brodit 805336

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das Lüftungsgitter gerade justieren. Die Schutzfolie vom Klebesterifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitter platzieren und die angewinkelte untere Kante hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass er sich beugt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reinght und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.