

Montageanleitung: Brodit 805344

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die "S" förmige Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem unteren und oberen Teil des Armaturenbretts drücken. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt geht und hinter dem unteren Teil des Armaturenbretts festhakt.

3. Den ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante am oberen Ende in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt geht und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.