

Montageanleitung: Brodit 805363

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in das obere Teil des Lüftungsgitters drücken. Die Kante nach oben drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die untere Kante in das untere Teil des Lüftungsgitters platzieren. Die Kante nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.