

Montageanleitung: Brodit 805415

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die obere Kante des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.