

Montageanleitung: Brodit 805422

Left mount ONLY for horizontal/landscape device, NOT for vertical/portrait device.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen, so dass die Kerbe an der A-Säule zu sehen ist.

2. Das untere Ende des ProClip über der Kerbe platzieren. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Gummidichtung und der A-Säule drücken und hinter der A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach vorne/oben drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante um der A-Säule festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz festhakt.

4. ProClip ist montiert.