

Montageanleitung: Brodit 805446

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Drücken Sie den mitgelieferten Spaltöffner in den oberen Teil des Spalts zwischen dem Rahmen um den Luftaustritt und dem Armaturenbrett, um den Spalt zu erweitern. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie die abgewinkelte Kante des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner. Drücken Sie den ProClip nach unten, sodass die abgewinkelte Kante vollständig in den Spalt geht. Nehmen Sie den Spaltöffner heraus.

2. Drücken Sie den Spaltöffner in den unteren Teil des Spalts zwischen dem Rahmen um den Luftaustritt und dem Armaturenbrett. Ziehen Sie den unteren Teil des ProClip nach unten und haken Sie die abgewinkelte Kante im Spalt neben dem Spaltöffner ein. Nehmen Sie den Spaltöffner heraus.

3. ProClip sitzt im Platz.

4. ProClip sitzt im Platz.