

## Montageanleitung: Brodit 805452

Left mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.** 1 und 2. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.

4. ProClip ist montiert.