

Montageanleitung: Brodit 805463

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip bei dem Spalt neben den "Gap Opener" platzieren. Das untere Ende in dieser Position halten, gleichzeitig das obere Ende anziehen und die Mitte nach vorne drücken so dass sich der ProClip beugt und die untere angewinkelte Kante in den Spalt zeigt.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.