

Montageanleitung: Brodit 805480

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken. Die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProCip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.