

Montageanleitung: Brodit 805488

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante am obere Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.