

Montageanleitung: Brodit 805524

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die kleine Einkerbung lokalisieren.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule unter der Einkerbung festhaken.

3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich er richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.