

Montageanleitung: Brodit 805532

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmkersam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die Ecke der angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Danach die ganze untere Kante in den Spalt drücken.
3. Den ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.