

Montageanleitung: Brodit 805534

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der Blende um das Lüftungsgitter festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach unten und vorne drücken. Die dünne Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

4. ProClip ist montiert.