

Montageanleitung: Brodit 805582

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip ist montiert.