

## Montageanleitung: Brodit 805598

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken.

2. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte obere Kante um die A-Säule festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich er richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.