

Montageanleitung: Brodit 805622

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. 2 Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.