

Montageanleitung: Brodit 805636

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken,
3. Den ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.