

Montageanleitung: Brodit 805638

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in dem Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in dem Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip andrücken, so dass sich die angewinkelte Kanten ganz in den Spalten reingehen.

4. ProClip ist montiert.