

Montageanleitung: Brodit 805680

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die obere Kante des ProClip unter der Armaturenbrett-Überhang festhaken.
2. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die untere Kante über den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.