

## Montageanleitung: Brodit 805720

Left mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.