

Montageanleitung: Brodit 805766

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Amaturenbrett-Überhang drücken.

2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Blende des Armaturenbretts festhakt.

4. ProClip ist montiert.