

Montageanleitung: Brodit 805815

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Gitter und der Blende drücken.

2. Den ProClip nach unten und vorne drücken. Die obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Gitter und der Blende drücken. Nach oben drücken so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingehet und der Klebestreifen befestigt.

3. Ansicht von der Seite.

4. ProClip ist montiert.