

Montageanleitung: Brodit 805818

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Drücken Sie den oberen Teil der Winkelhalterung in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Luftdüse und dem Armaturenbrett.
2. Drücken Sie die untere angewinkelte Kante unter den Rahmen, der die Luftdüse umgibt.
3. Drücken Sie die Halterung vorsichtig zusammen.
4. ProClip ist montiert.