

Montageanleitung: Brodit 805839

Left mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Den ProClip nach oben und vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.