

Montageanleitung: Brodit 805843

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt unter dem Rahmen um das Armaturenbrett drücken.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken

4. ProClip ist montiert.