

Montageanleitung: Brodit 805859

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Führen Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt um das Lüftungsgitter ein.
2. Führen Sie die untere abgewinkelte Kante des ProClip in die untere Naht unter der Lüftungsöffnung ein.
3. Biegen Sie den ProClip mit Daumen und Fingern nach oben und führen Sie die obere abgewinkelte Kante des ProClip in die Naht zwischen der unteren Innenseite der Lüftungsöffnung und dem Rahmen um die Lüftungsöffnung ein.
4. ProClip ist montiert.