

Montageanleitung: Brodit 805910

Left mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Gummidichtung an der A-Säule ein wenig ziehen um den Spalt zu öffnen. Die Unterkante des ProClip an der Oberseite des Lüftungsgitter auf der linken Seite ausrichten.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und um die A-Säule festhaken. Sicherstellen, dass sich die Unterkante des ProClip mit der Oberseite des Lüftungsgitter auf der linken Seite befindet.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die A-Säule festhakt. Oben am ProClip drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt. Den ProClip andrücken, so dass sich die Klebestreifen richtig befestigen.

4. ProClip ist montiert.